

Gebruiksaanwijzing E–Bakfiets

Geleverd:

- barbecue met gasfles en aansluitkabel
- Fugoo bluetooth Speaker + gebruiksaanwijzing
- waterpomptang
- plastic borden & bestek en servetten
- vleestang
- vuilniszak
- blusdeken

Gebruiksaanwijzing

- plaats de gasfles altijd buiten de bak bij het gebruik van de barbecue (zie foto 1.)
- plaats de gasfles op een verhoging ter voorkoming van een knik in de slang
- draai **na gebruik** de gasfles dicht en ontkoppel deze van de bbq
- laat de bbq minimaal een half uur afkoelen voordat je ermee gaat fietsen



Let op

- Zorg ervoor dat de grond in een straal van 3 meter om de bbq 'brandvrij' is
- bbq niet op bos- en/of heidegrond. Dit kan ondergronds verder branden
- steek de bbq niet aan in de buurt van (licht) ontvlambare zaken, zoals een hooiberg, een tent, overhangende takken e.d.
- bbq niet gebruiken binnenshuis/in slecht geventileerde ruimtes
- Houd blusmaterialen bij de hand
- steek de bbq niet aan bij sterke wind

Regelgeving

- je mag op openbare plaatsen barbecueën zolang je geen gevaar of hinder veroorzaakt (per gemeente kunnen barbecue-zones verschillen, check hiervoor de lokale APV)
- de bbq moet altijd 20 cm boven de grond staan
- houdt rekening met andere mensen, dieren en de natuur in algemeen met het gebruik van muziek en geluid
- openbaar drankgebruik is verboden
- deelnemen aan het verkeer onder invloed is verboden
- het is niet toegestaan om rustgebieden te betreden of om een wandelgebied te betreden met fietsen
- laat je barbecueplaats netjes achter. Neem je afval mee

Boetes, schades, ongevallen en al het ongemak wat kan voorkomen door het niet in acht nemen van de (lokale) regels is voor eigen risico van de huurder. Actief Twente is niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook veroorzaakt door het gebruik van de BBQ Bakfiets. Actief Twente is niet verantwoordelijk voor Food & Drinks. Deze zijn door de huurder zelf geregeld. De barbecue bakfiets is compleet geleverd en de huurder verklaard op de hoogte te zijn van de regels.