

Gebruiksaanwijzing ALBA E-bike

Uw E-Bike staat gebruikelijk in de volgende rust positie bij uitgifte:

- Op de standaard (niet gaan zitten op de E-bike wanneer deze op het standaard staat)
- E-bike staat op slot
- Sleutel is af te halen bij de receptie of in een verzegelde envelop

Aan- uitzetten E-bike:



start: Druk op de aan/ uit knop op de display. Geen voet op het pedaal houden.

Opladen E-bike:

Opladen:

2 mogelijkheden.



Accuslot zit links, zie sticker.

- 1: Steek de stekker in de laderaansluiting rechts voor de accu, zie sticker met "laden".
 - 2: Maak de accu los met de fietssleutel, trek de accu eruit en u kunt de accu binnen opladen. Gebruik hierbij de adapter.
- laadtijd, indien helemaal leeg, max 4 uur.
 - de lader slaat vanzelf af.

Led aanduiding: DISPLAY

- Laden: Status LED wordt oranje.
- Laden Gereed: Status LED wordt groen

Let op!

- staat er een foutcode WO13 of WO12 in het display start de fiets dan opnieuw op en zorg ervoor dat je dan de trappers niet aanraakt.
- Laat de fiets nooit onbeheerd achter en gebruik altijd het slot om de fiets af te sluiten.
- Kies ondersteuning met de drukknoppen ▲ of ▼, links op het stuur. Bij voorkeur eco of normaal.
- Fiets weg in een kleine versnelling en schakel tijdig door naar de 4e, 5e en. versnelling.
- Daal tijdens het schakelen de druk van de pedalen.
- De actieradius is 70–100 km (ligt aan de mate van ondersteuning, heuvels, bandenspanning, gewicht, etc.)
- De resterende lading is af te lezen op de display.

**Bel bij vragen naar Actief Twente Fietsverhuur.
0541– 299 821**