

# Wie funktioniert das Fahrrad? Shimano Type I

## Einschalten

1. Drücken Sie die Ein-/Austaste auf dem Display.
2. Keine Füße auf die Pedale stellen.
3. Wählen Sie die Unterstützungsstufe mit den Tasten ▲ oder ▼ links am Lenker – vorzugsweise Eco oder Normal.
4. Starten Sie in einem niedrigen Gang.

Die Reichweite beträgt ca. 50 km bei voller Unterstützung (viele Faktoren beeinflussen dies: Unterstützungsstufe, Steigungen, Reifendruck, Gewicht).



## Schalten

1. Beginnen Sie mit dem Fahren in einem niedrigen Gang. So können Sie leicht anfahren.
2. Danach können Sie in einen höheren Gang schalten.
3. Beim Schalten bitte die Pedale ruhig halten.

## Akku & Laden

1. Das Ladegerät befindet sich in einer der Fahrradtaschen.
  2. Stecken Sie den Akkustecker in den Akku.
  3. Das andere Ende in eine Steckdose stecken.
- 🕒 Ladezeit: ca. 4 Stunden (von leer bis voll)



## Störung

1. Starten Sie das Fahrrad neu – ohne die Füße auf den Pedalen.
2. Ebike zurücksetzen? Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein.

## Kraftsensor

Das Fahrrad ist mit Sensoren ausgestattet, die die Tretunterstützung aktivieren, sobald Sie mit dem Fahren beginnen. Die Unterstützung startet also nicht sofort beim Aufsteigen, sondern erst, wenn Sie in Bewegung sind.



**Anderes Display?**  
**Siehe Rückseite**

# Wie funktioniert das Fahrrad Shimano Type II

## Einschalten

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter auf der linken Seite des Akkus.
2. Heben Sie die Fahrradtasche kurz an.
3. Stellen Sie keine Füße auf die Pedale.
4. Wählen Sie die Unterstützung mit den Druckknöpfen ▲ oder ▼ links am Lenker. Bevorzugt Eco oder Normal.
5. Starten Sie im niedrigen Gang.
6. Die Reichweite beträgt ca. 50 km bei voller Unterstützung (viele Faktoren beeinflussen dies: Unterstützung, Hügel, Reifendruck, Gewicht).



## Akku & Laden

1. Das Ladegerät befindet sich in einer der Fahrradtaschen.
2. Stecken Sie den Akku-Stecker in den Akku.
3. Die andere Seite kann in eine Steckdose gesteckt werden.
4. Ladezeit ca. 4 Stunden (von leer bis voll).



Accu

## Störung?

1. Fehlercode W013 oder W012 im Display?
  2. Starten Sie das Fahrrad neu, ohne die Füße auf die Pedale zu stellen.
- E-Bike zurücksetzen?  
Den Akku herausnehmen und wieder einsetzen.

## Schalten

1. Beginnen Sie mit dem Fahren in einem niedrigen Gang. So können Sie leicht losfahren.
2. Danach können Sie in einen höheren Gang schalten.
3. Beim Schalten bitte die Pedale ruhig halten.

## Kraftsensor

Das Fahrrad ist mit Sensoren ausgestattet, die die Tretunterstützung aktivieren, sobald Sie zu fahren beginnen. Die Unterstützung startet also nicht direkt beim Aufsteigen, sondern erst, wenn Sie in Bewegung sind.



**Anderes Display?**  
**Siehe Rückseite**