


Handleiding E-Puch

Algemene informatie

Linkerhandgreep

1. Klein/groot lichtschakelaar
2. Richtingaanwijzer schakelaar
3. Claxon



Rechterhandgreep

1. Verlichting schakelaar
2. Mode schakelaar



Klein/groot lichtschakelaar

Druk de schakelaar op of grootlicht druk op dimlicht



Richtingaanwijzer schakelaar

Zet de schakelaar op -> om het rechter richtingslicht te laten knipperen
Zet de schakelaar op <- om het linker richtingslicht te laten knipperen.

Zet de schakelaar terug naar de middelste stand om het knipperlicht uit te zetten.

Claxon

Druk op deze knop om te claxonneren.

Mode schakelaar

Druk op deze knop om de rijmodus van het voertuig te wisselen tussen ECO en Power.


Remmen

Achterrem = Links
Voorrem = Rechts

Gebruik hoofdzakelijk de achterrem

Opladen van de accu

U kunt de acculader rechtstreeks in de laadpoort van het voertuig steken om het voertuig op te laden. Het instrumentenpaneel licht op en geeft het batterij vermogen.



Voertuig oplaadmodus

Starten van de E-puch

Afstandsbediening

De E-Puch heeft een startfunctie met een toets, u hoeft alleen de afstandsbediening te gebruiken om het voertuig te starten.

U vindt de afstandsbediening (onder het zadel) boven het achterwiel. Laat deze op deze plek hangen.

Ontgrendel het voertuig

Wanneer u op de knop Unlock op uw afstandsbediening drukt, licht de aan/uit knop op het voertuig blauw, dan is het voertuig succesvol ontgrendeld.

Start het voertuig (zonder sleutel) Druk tweemaal op de startknop op uw afstandsbediening wanneer het voertuig is ontgrendeld. Het voertuig is nu voorzien van stroom, druk dan vervolgens op de modusknop op uw stuur, u kunt nu rijden door aan de gashendel te draaien.

Start het voertuig

Druk op de aan/uit-knop op het voertuig, deze zal knipperen. Het voertuig is nu voorzien van stroom, druk vervolgens op de modusknop op uw stuur, u kunt rijden door aan de gashendel te draaien. Vergrendel het voertuig

Het voertuig uitzetten

Als u klaar bent met rijden, drukt u op de aan/uit-knop op het voertuig, vervolgens drukt u op de vergrendelknop op de afstandsbediening, het voertuig wordt vergrendeld.

