

# Hoe werkt de fiets? Shimano Type I

## Aanzetten

1. Druk op de aan/uit knop op het display. **Geen** voeten op de trappers plaatsen.
2. Kies ondersteuning met de drukknoppen ▲ of ▼, links op het stuur. Bij voorkeur eco of normaal.
3. Start in een lage versnelling
4. De actieradius is ca. 50 km met volle ondersteuning (veel factoren zijn van invloed: ondersteuning, heuvels, bandenspanning, gewicht)



## Schakelen

1. Start met fietsen in een lage versnelling. Zo kan je makkelijk wegfietsen.
2. Daarna kun doorschakelen naar een zwaardere versnelling.
3. Tijdens het schakelen graag de trappers stil houden.

## Krachtsensor

De fiets is uitgerust met sensoren die de trapondersteuning activeren zodra je begint te fietsen. De ondersteuning start dus niet direct bij het opstappen, maar pas wanneer je in beweging bent.

## Accu & Opladen

1. De oplader zit in een van de fietstassen.
2. Steek de accustekker in de accu.
3. De andere kant kan in een stopcontact
4. Laadtijd ca. 4 uur (leeg naar vol)



## Storing?

- Foutcode W013 of W012 in het display?
  - Start de fiets opnieuw op zonder de voeten op de trappers.
- Ebike resetten?
  - Accu eruit halen en weer terug plaatsen.



**Ander display? z.o.z**

# Hoe werkt de fiets?

Shimano Type II

## Aanzetten

1. Druk op de aan/uit knop op de linkerkant van de accu.  
Til de fietstas even omhoog. **Geen** voeten op de trappers plaats.
2. Kies ondersteuning met de drukknoppen ▲ of ▼, links op het stuur. Bij voorkeur eco of normaal.
3. Start in een lage versnelling
4. De actieradius is ca. 50 km met volle ondersteuning (veel factoren zijn van invloed: ondersteuning, heuvels, bandenspanning, gewicht)



## Accu & Opladen

1. De oplader zit in een van de fietstassen.
2. Steek de accustekker in de accu.
3. De andere kant kan in een stopcontact.
4. Laadtijd ca. 4 uur (leeg naar vol)



Accu

## Storing?

- Foutcode W013 of W012 in het display?
  - Start de fiets opnieuw op zonder de voeten op de trappers.
- Ebike resetten?
  - Accu eruit halen en weer terug plaatsen.

## Schakelen

1. Start met fietsen in een lage versnelling. Zo kan je makkelijk wegfietsen.
2. Daarna kun doorschakelen naar een zwaardere versnelling.
3. Tijdens het schakelen graag de trappers stil houden.

## Krachtsensor

De fiets is uitgerust met sensoren die de trapondersteuning activeren zodra je begint te fietsen. De ondersteuning start dus niet direct bij het opstappen, maar pas wanneer je in beweging bent.



Ander display? z.o.z